

タイルの木枠の外し方と付け方

現在お持ちのタイルの木枠の外し方と新しいタイルのその木枠への入れ方をご案内します。
説明がなくてもわかりやすいかもしれませんが、念のために...:

1) まず、木枠にタイルを固定している4つの金具を上にも曲げて、タイルを枠から外して下さい。
そうしましたら、木枠は下の写真Aのようになります。

2) 次に、タイルを枠の中にセットします。枠の上部に、壁掛け用の金具がありますので、
タイルの上部をそれに合わせてセットして下さい。

3) タイルをセットしましたら、次に、タイルを枠の中に固定するために、4つの金具を丁寧に
下へ戻します。出来上がりでしたら、写真Bのようになります。

ご不明点などありましたら、お気軽にご連絡ください。

よろしく願いいたします。

ダグラス・ブラート

写真A



写真B

